



HOUDINI MARINE WINDOWS LTD

Инструкция по установке палубных люков Houdini

Судовые палубные люки Houdini моделей 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответствуют требованиям нормативов ISO/DIS 12216.2 (E) и предназначены для установки на яхтах и моторных катерах в зонах 11, 111, 1V с конструкцией категорий A, B, C D.

Инструкция по установке является стандартной для всех моделей палубных люков Houdini.

Перед установкой люка поверхность палубы необходимо очистить от пыли, смазочных материалов, моторного масла и ржавчины.

Монтажная поверхность должна быть ровной. Установка палубного люка не увеличивает конструктивную жесткость несущей поверхности, поэтому ответственность за сохранение требуемого уровня жесткости и минимизацию искривлений палубы в процессе монтажа несет исключительно лицо, выполняющее установку.

Люк следует располагать так, чтобы петли находились у переднего края. В этом случае при открытии люка его прозрачная крышка будет защищать внутреннее пространство от брызг.

Размер выреза в палубе должен быть таким же, как и указанный размер выреза люка, или отличаться от него в большую сторону максимум на 3 мм.

Вставьте люк в вырез на палубе и наметьте расположение отверстий для крепежных винтов. Снимите люк и просверлите направляющие отверстия под винты-саморезы или сквозные отверстия для винтов сверлом с диаметром 5 мм. Снимите заусенцы с отверстий как с наружной, так и с внутренней стороны.

Нанесите слой неклеевого* герметика на нижнюю поверхность крепежного фланца люка. Установите люк в отверстие и аккуратно прижмите его к палубе. Нанесите герметик на отверстия для крепежных винтов и вставьте винты.

Равномерно затяните винты, чтобы люк ровно прилегал к палубе. Излишки герметика, которые должны появиться по периметру рамы, удалите шпателем или иным подходящим инструментом. Для удаления следов герметика с рамы, стекла или других элементов люка используйте уайт-спирит. Не применяйте сильные растворители или абразивные чистящие пасты, так как они могут серьезно повредить наружную отделку поверхностей люка.

**Примечание: Не рекомендуется использовать герметики на основе силикона, так как в этом случае люк будет сложно демонтировать без повреждения рамы, если возникнет такая необходимость. Неклеевой герметик входит в комплект люка.*



Фирма «Фордевинд-Регата», 197110, Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 7,

тел.: (812) 320 1853, 327 4580, факс: (812) 323 9563

<http://www.fordewind-regatta.ru>